



GUN TREATMENT, 48 ml KÄYTTÖOHJEET

Spraypullossa on 48 ml käyttövalmista RVS-öljyä, joka on tarkoitettu erityyppisten aseiden piippujen ja muiden liukupintojen erikoiskäsittelyyn. Kyseessä ei ole normaalikäyttöön tarkoitettu aseöljy. RVS-öljyä voi käyttää minkä hyvänsä metallikitkapintojen hoitoon, kunhan RVS-tekniikan toimintaan vaikuttavat kriteerit täyttyvät. Tietoa löytyy internetistä; www.rvs.fi. Metallikeraamisen pintarakenteen synty tapahtuu suhteellisen hitaasti, ja se vaatii kitkapintojen huippujen kosketuksesta aiheutuvaa energiaa. Onnistuneen RVS-käsittelyn tuloksena liukupintojen kitkaenergia on pienentynyt, mikä voidaan todeta mm. piipun lämpenemisen pienentymisenä, äänen muutoksena pehmeämmäksi ja luodin lähtönopeuden kasvuna. Uuden pinnan muodostuminen on mikro-niluokkaa, mutta on riittävä tasoittamaan pinnan epätasaisuuksia, jolloin tarkkuus parantuu. Välykset optimoi-tuvat RVS-käsittelyn tuloksena.

Koska RVS:n vaikuttavien komponenttien on taipumus sakkautua pitkien säilytysaikojen kuluessa, on pulloa **ravistettava erittäin huolellisesti ennen käyttöä!**

Riittäisyys

48 ml pullo riittää aina 10 mm halkaisijaltaan olevan pyöreän pinnan käsittelyyn, jonka pituus voi olla 500 mm. Huomaa että osa aineesta käytetään patruunoiden luotiosien "kasteluun".

Käsittely

1. Puhdista ase (piippu) huolellisesti erilaisesta liasta, kuten vaippametalli tai lyijy. Esim. Forrester-niminen puhdistusvaahto sopii hyvin.
2. Kastele aseesi kaliiberiin sopivia huopatulppia (esim. VFG) RVS-öljyyn, ja aloita piippuharjan kanssa lisäpuhdistus.
3. Huopatulpan likaantuessa vaihda uuteen, RVS-öljyllä kasteltuun tulppaan.
4. Jatka rassaamista, kunnes likaa ei enää irtoa piipusta.
5. Pyöräytä sopivan kokoinen määrä 00- tai 000-teräsvillaa muovi- tai messinkiharjan ympärille. Kyl-lästä teräsvilla RVS-öljyllä.
6. Ala rassaata tiukkaa teräsvillatuppoa piipussa. Jatka noin 10 minuuttia lisäten välillä RVS-öljyä ja tarpeen vaatiessa uuden teräsvillatupon kanssa. Suurimmat valumat voi pyyhkiä pois, mutta öljyä ei tarvitse poistaa ennen ammuntaa.
7. Muille liikkuville osille voit viedä RVS-öljyä parhaaksi katsomallasi tavalla, esim. vanupuikolla levit-täen.
8. Aseesta riippuen valmista käsittelyä varten 3 x 5 - 10 patruunaa, joiden luotiosiin olet sivellyt RVS-öljyä, sekä vastaavan määrän patruunoita kuivana.
9. Ammu esim. 5 öljyistä + 5 kuivaa kolmeen kertaan tai esim. itselataavalla 10+10 sarjat kolmeen kertaan.
10. Lopuksi ammu vielä 5 - 30 lks kuivilla luodeilla aseesta ja kaliiperista riippuen nopeassa tahdissa. (Hitaammat, kuten 7,62x39 patruunat kuumentavat piipun hitaammin, kuin esim. 338 LM. Hitaam-min kuumentavia voi ampua useamman peräkkäin, jotta piippuun saadaan lämpöä käsittelyn tehos-tamiseksi.)

Älä kitsastele RVS-öljyn kanssa. Tarpeen vaatiessa voidaan RVS:ää viedä lisää kitkapinnoille rassaamalla piippua RVS-öljyn kanssa lisää.