

DANSK (DAN)
BEHANDLING AF 2-TAKTSFORBRÆNDINGSMOTORER MED
RVS TECHNOLOGY® 2-STROKE ENGINE PROTECTION & RESTORATION

RVS Technology™ 2-Stroke Engine Protection & Restoration kan bruges til behandling af forskellige benzindrevne 2-taktsmotorer. Bemærk, at der findes et andet RVS Technology™ -produkt specielt til motorsave.

Pakken indeholder 2-taktsolie af høj kvalitet og den rette mængde af det effektive RVS Technology™ tribokeramiske materiale til en motor af den størrelse, der er angivet på emballagen. Hvis motoren er større end angivet på emballagen, kan der bruges flere pakker til én behandling. Hvis cylindervolumen for eksempel er 250 cm³, skal der bruges to pakker RVS Technology™ 2-Stroke Engine Protection & Restoration 125cc. Til behandling af mindre motorer, eks. 50 cm³, bruges halvdelen af flaskens indhold. Let overdosering skader ikke mekanismen og en motor med 350 cm³ kan behandles med én pakke RVS Technology™ 2-Stroke Engine Protection & Restoration 500cc.

Den trinvis vejledning nedenfor gælder for én behandling, hvor én hel pakke anvendes. Hvis man kombinerer eller deler pakker i overensstemmelse med det, der er skrevet ovenfor, skal vejledningen tilpasses i overensstemmelse hermed.

For komplet restaurering af en nedslidt 2-taktsmotor anbefales to behandlinger. Den anden behandling kan foretages efter 4 til 6 timers motordrift.

BEHANDLING

trin for trin

1. Påbegynd brugen af RVS Technology™ 2-Stroke Engine Protection & Restoration når brændstoftanken er næsten tom. Temperaturen af pakkens og tankens indhold bør være over 10 °C.

2. Lad motoren køre i et par minutter for at opnå normal driftstemperatur, eller for at den i det mindste bliver varm inden behandlingen påbegyndes.

3. Ryst flasken omhyggeligt (20–30 sek.) indtil blandingen er homogen. Der bør ikke være betydelige aflejringer på bunden af flasken. Hvis aflejringerne ikke let løsner sig fra flaskens bund, kan flasken stilles i et varmt vandbad, hvorefter flasken igen omrystes grundigt.

4. Hvis selvsmøringsolien også bruges til behandling af gear, eks. i påhængsmotorer, hældes en halv flaske RVS i smøringsoliebeholderen og den resterende halvdel blandes med en mængde brændstof, der rækker til 30 til 60 minutters motor-drift.

I andre tilfælde blandes hele indholdet af flasken med en lille mængde brændstof, der rækker til 30 til 60 minutters motor-drift, uanset om motoren er udstyret med et automatisk smøringssystem eller ej.

Hvis det er uklart, om det automatiske smøringssystem anvendes til smøring af gear, kan den første metode bruges, da RVS Technology™ -produktet under alle omstændigheder lander i motoren. Hvis indholdet af flasken blandes med brændstof, påvirker RVS Technology™-materialet kun motoren og ikke gear, som kan smøres med selvsmøringsolien.

Regn RVS-produktet som del af det normale smøremiddel. Tilsæt anden 2-taktsolie, hvis olie-brændstofforholdet ikke er tilstrækkeligt. Dog kan den nødvendige mængde af RVS-produktet tilsættes til brændstoffet, selvom mængden af olie bliver større end normalt.

5. Start motoren. Hvis motoren ikke kører eller kører dårligt, skal blandingen fortyndes med så meget brændstof, at motoren igen kører normalt.

6. Brug motoren på normal vis uden lange pauser, indtil motoren løber tør for brændstof- og RVS-blanding. Undgå dog overbelastning af motoren (ved fuld gas) i denne indkøringsfase. Da mængden af olie, der forbrændes i motoren, er større end normalt, kan motoren begynde at ryge. Dette er normalt og ikke et tegn på fejlfunktion.

7. Tilsæt brændstof og det smøremiddel, der normalt bruges i motoren i overensstemmelse med producentens anvisninger, og brug maskinen på normal vis. I denne fase kan motoren standses uden begrænsninger. Overflademodifikationsprocessen fortsætter i nogle driftstimer, også uden at der er RVS Technology™-materiale i brændstoffet.

Lær også de andre beskyttelses- og restaureringprodukter i RVS Technology™ -produktfamilie at kende.

Bemærkning

Undgå at behandle motorer med tydelige mekaniske skader.

Opbevarings- og sikkerhedsanvisninger

- Opbevares ved temperaturer under +40 °C.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Ved hudkontakt skal der vaskes med lunkent vand og sæbe.
- Hvis produktet kommer i øjnene, kan det forårsage irritation – skyl med vand og kontakt en læge, hvis irritationen fortsætter.
- Skyld munden med vand, og kontakt læge, hvis produktet sluges. Fremkald ikke opkastning!
- I tilfælde af brand kan ethvert slukningsmiddel undtagen vand anvendes.

Revideret 22.10.2025